



**Sektion Seeland**  
**Schweizer Alpen-Club SAC**  
Club Alpin Suisse  
Club Alpino Svizzero  
Club Alpin Svizzer



---

## Betriebsanleitung Kletterturm

**Vor jeder Inbetriebnahme des Kletterturmes sind sämtliche Befestigungen und Sicherungspunkte zu kontrollieren!**

### Betrieb des Kletterturmes Indoor

Es dürfen nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig klettern.

Es darf nur gesichert geklettert werden.

Der Sichernde sichert immer mit dem Klettergurt.

Der Kletternde ist immer mit einem Achterknoten direkt im Klettergurt oder mit einem verschlossenen Schraubkarabiner gesichert.

### Betrieb des Kletterturmes Outdoor

Bei Gewitter, starkem Wind oder starken Böen ist der Kletterbetrieb sofort einzustellen!

Es dürfen sich keine Personen mehr in der Kletterturmnähe aufhalten.

Verankerungen kontrollieren, ev. zusätzliche anbringen.

Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie für den Betrieb des Kletterturmes Indoor.

### Personal

1 Leiter (J+S, SAC, Bergführer) und 5 Helfer bei maximal zulässigen Kletternden.

### Haftung

Der Betrieb hat ausschliesslich nach den Richtlinien von J+S und dem SAC zu erfolgen.

Der Mieter/Betreuer ist für einen ordentlichen Kletterbetrieb verantwortlich.

Die SAC-Jugend der Sektion Seeland lehnt bei Unfällen wegen unsachgemässer Bedienung des Kletterturmes jegliche Haftung ab.

Die Haftpflicht muss durch den Mieter sichergestellt sein.